



## Mobile USB-Lesekamera in HD Qualität

Die mobile Lesekamera New Solo liefert mit ihrer HD Auflösung gestochen scharfe Bilder und Sie erkennen alle Details. Egal, ob Sie in der Nähe arbeiten oder die Fernsicht nutzen, um z. B. eine weit entfernte Präsentation zu lesen. Mit einem Handgriff wird der Kamerakopf von Fern- auf Nahmodus geschwenkt. Alle Bildeinstellungen werden beim Wechsel zwischen Nah- und Fernfunktion automatisch umgestellt. In der mitgelieferten Tasche lässt sich New Solo zusammengeklappt leicht transportieren.

- mobile Full HD Lesekamera für Fern- und Nahbereich
- in Sekunden auf- und abgebaut und in der Tragetasche verstaut
- kabellose Fernbedienung
- USB- und HDMI-Anschluss
- Bildteilungsfunktion über USB
- Tastaturbedienung mittels Shortcuts
- Bildspeicherfunktion
- kompatibel mit Windows 7, 8 und 10

Die New Solo Lesekamera ist die kompakte Lösung für Schüler, Studenten und Berufstätige, die mobil sein wollen. Durch die eingebaute, hochauflösende HD Kamera sehen Sie gestochen scharfe Bilder. Die Lesekamera wird mittels USB-Anschluss an ein Notebook angeschlossen. Mit einem einzigen Handgriff wird der Kamerakopf von Fern- auf Nahmodus geschwenkt. Das mühsame Hin- und Herklappen von Vorsatzlinsen entfällt komplett.

Die integrierte Bildschirmteilung gliedert den Bildschirm des Notebooks in Kamerabild und Programmfenster. Auf Knopfdruck können Sie das gerade angezeigte Bild in die Zwischenablage kopieren und direkt weiter verwenden.

Ob am Arbeitsplatz oder unterwegs: die New Solo begleitet sie zusammengeklappt überall hin und entfaltet im Einsatz detailgetreue und brillante Vergrößerungen.



*New Solo wird mittels USB-Anschluss an ein Notebook angeschlossen.*

## Technische Daten

### Vergrößerung:

- 2,2- bis 85-fach, stufenlos

### Darstellung:

- Echtfarbe und kontrastverstärkende Farbkombinationen (positiv und negativ)

### Bedienung:

- kabellose Fernbedienung mit 7 Tasten
- Autofokus
- mit einem Handgriff zusammenklappbar






### Flachbildschirm und Kamera:

- 1920 × 1080 Pixel (1080 p) 60 Hz Darstellung
- Full HD Kamera mit Nah- und Fernsicht

### Stromversorgung:

- USB 3.0
- Universalnetzteil (100 - 240 V, 50 - 60 Hz)

## Optionales Zubehör

-  Kreuztisch
-  Vergrößerungssoftware
-  Mobile Lösung
-  Befestigung
-  Zusätzliches Netzteil

## Maße und Gewicht:

- 7,5 × 37 × 37,5 - 55,5 cm (aufgestellt mit variabler Monitorhöhe)
- ca. 0,95 kg

## Anschlüsse:

- USB 3.0
- HDMI

## BAUM Retec AG

Karl-Landsteiner-Str. 6  
69151 Neckargemünd

Tel.: 06223 4909-0  
Fax: 06223 4909-399

E-Mail: [info@baum.de](mailto:info@baum.de)  
Internet: [www.baum.de](http://www.baum.de)