



Das Vorlesegerät mit genial einfacher Bedienung

Die bewährten Vorlesegeräte Poet Compact 2 und Poet Compact 2+ ermöglichen den einfachen Zugang zu gedruckten Lesewerken ganz ohne Computer. Die kompakten Geräte im soliden Gehäuse erfassen die Texte und lesen sie augenblicklich laut und deutlich vor – ein Tastendruck genügt. Die Stereolautsprecher in Ausrichtung zum Zuhörer sorgen für einen klaren Klang. Die übersichtlich angeordneten Bedientasten in taktilen Formen sind mit fühlbaren Druckpunkten und Tastentönen versehen. Die Bedienung bewältigen Sie gleich beim ersten Mal – probieren Sie es aus!

- intuitive Bedienung über 2 Tasten
- hör- und fühlbare Tastenanschlüsse
- solides und schlankes Metallgehäuse
- hervorragende Stereo-Lautsprecher
- flüsterleiser Gerätebetrieb
- sparsamer Energieverbrauch
- konsistente Menüführung mit kontextabhängiger Hilfe
- erweitertes Bedienpanel mit CD-Laufwerk für MP3, DAISY und Co.

In seiner Standardausführung mit nur zwei Bedientasten erfasst das Vorlesegerät Poet Compact 2 auf den ersten Tastendruck die eingelegte Textvorlage und liest sie anschließend direkt vor. Mit dem zweiten Tastendruck stoppt die Stimme, falls Sie mal eine Pause benötigen. Und wozu sind die zwei Drehregler? Sprechgeschwindigkeit und Lautstärke stellen Sie individuell ein. 2 Tasten und 2 Drehregler, was brauchen Sie mehr?

Für Individualisten, die doch mehr wollen, bietet das erweiterte Bedienpanel des Poet Compact 2+ alle Möglichkeiten: Menüfunktionen, Sprach-einstellungen, Zusatzprogramme, CD-Laufwerk, USB-Steckplatz...

Technische Daten

Modelle:

- Poet Compact 2 mit 2 Bedientasten, 1 Einschaltknopf und 2 Drehreglern
- Poet Compact 2+ mit 3 Bedientasten, 1 Einschaltknopf, 1 Menü-Tastenfeld und 2 Drehreglern

Scanner und Texterkennung:

- integrierter Flachbettscanner
- moderne Sprachausgabe

Bedienung:

- Einschalttaste, intuitives Bedienkonzept
- fühlbare Tasten mit Druckpunkt
- übersichtliches Menüpanel

Formate:

- Audio-CD, MP3, DAISY, TXT, RTF, DOC

Strom und Akkuversorgung:

- Universalnetzteil (100 - 240 V, 50 - 60 Hz 1.7 A)

Maße und Gewicht:

- 46 × 28 × 10 cm
- ca. 5,8 kg



Das Vorlesegerät mit 2 Tasten.



Vorlesen auf Knopfdruck: als 2 Tasten- oder 3 Tasten-Version mit Menü-Tastenfeld.



Bücher, Zeitschriften und Magazine lassen sich bequem einlegen.

Optionales Zubehör



Sprachoptionen

BAUM Retec AG

Karl-Landsteiner-Str. 6
69151 Neckargemünd

Tel.: 06223 4909-0
Fax: 06223 4909-399

E-Mail: info@baum.de
Internet: www.baum.de

