



## Der hochflexible Organizer für Ausbildung und Beruf

Der Organizer Pronto! 40 V4 ist mehr als ein klassischer Notetaker mit Termin-, Adress- und Textverarbeitung. Mit der natürlichen Sprachausgabe sowie Braille- oder Standardtastatur stehen Ihnen viele praktische Funktionen für den Alltag zur Verfügung. Mit E-Mail bleiben Sie mit der Welt verbunden – jederzeit und überall! Der Pronto! 40 V4 ist der mobile Organizer für den Schreibtisch, der auch unterwegs eine gute Figur macht.

- Organizer mit 40er Braillezeile und Cursorrouting
- wechselbare Braille- / Standardtastatur
- WLAN Verbindung mit WPA2 und SDHC Karteneinschub
- USB-Anschluss und 4 Bluetooth-Verbindungen
- zuverlässige Software mit zahlreichen nützlichen Funktionen für den Alltag
- natürliche Sprachausgabe
- höchster Bedienkomfort

Mit Pronto! haben Sie jederzeit alle wichtigen Termine zur Hand, können Sie schnell eine Notiz aufsprechen, finden Sie schnell Ihre Adressen, ...

## Mit wechselbarer Braille- und Standardtastatur

„Mein Organizer muss ein wahrer Alleskönner sein. In der Schule brauche ich unbedingt eine Brailletastatur mit einer vollwertigen 40er Braillezeile, aber in meiner Freizeit möchte ich eigentlich lieber mit einer Standardtastatur schreiben – beim Chatten bin ich damit immer noch schneller! Außerdem möchte ich nicht so viele Geräte mit mir herumschleppen müssen. Ideal wäre ein Organizer, den ich auch als Notebook benutzen kann – dann könnte ich meinen Laptop einfach zu Hause lassen!“

Wer derart vielseitige Anforderungen an seinen Organizer stellt, ist mit dem Pronto! 40 bestens ausgerüstet! Dieses hochwertige Gerät kann jederzeit als „Ersatz-Laptop“ eingesetzt werden. Mit seinem USB-Anschluss und vier Bluetooth-Verbindungen ermöglicht er außerdem eine schnelle und flexible Interaktion mit mehreren Geräten gleichzeitig!

Der Pronto! 40 ist ein flexibel ausgelegter Organizer mit natürlicher Sprachausgabe. Der Clou ist die wechselbare Eingabetastatur. Sie können jederzeit bequem zwischen Brailleeingabe und der Standardtastatur wechseln. Zusammen mit den vielen Funktionen der Pronto! Software sind Sie damit für jede Aufgabe gerüstet.

Die 40er Braillezeile mit Cursorrouting ist fest im Gerät integriert. Dies ist insbesondere zur besseren Kontrolle während der Ausbildung sinnvoll.

Pronto! 40 ist ein leistungsstarker Organizer, der gleichermaßen für die Ausbildung, den Arbeitsplatz und für unterwegs geeignet ist.



*Mit nur wenigen Handgriffen lassen sich Braille- und Standardtastatur während des Betriebs auswechseln.*



*Der leistungsstarke Pronto! 40 eignet sich besonders für die Ausbildung oder den beruflichen Einsatz.*



*4 Bluetooth-Kanäle und ein USB-Anschluss erlauben die Verbindung mit fünf Geräten gleichzeitig.*

... empfangen und versenden Sie Ihre SMS, hören Sie überall und jederzeit Ihre Lieblingsmusik und vieles mehr.

BAUM

## Ausgereifte Software mit zahlreichen Funktionen

Texte in der Textverarbeitung erstellen und Dokumente überarbeiten, auch **DOC und DOCX** Dateien.



Über **WLAN** im Internet surfen, E-Mails lesen, Anhänge empfangen und versenden.

Termine, Adressen und Notizen verwalten.



Geburtstage merken.

Uhrzeit, Datum, Wecker, Stoppuhr und Timer.



Dateien verwalten, archivieren (ZIPper) und mit dem **PC synchronisieren**.



Texte lesen, schreiben und über das Smartphone versenden.



### Excel und PDF Viewer



Musik hören (MP3), Podcasts abonnieren oder Sprachnotizen aufnehmen.

Unterwegs DAISY Bücher lesen.



Internet Radio aus aller Welt streamen und in **Favoriten** verwalten.



Taschenrechner (standard und wissenschaftlich).



Kompass und Höhenmesser.



Kurzschrift lesen und schreiben – einschließlich Rückübersetzung.



Sprachausgaben aus der **Nuance Vocalizer** Familie. Deutsche Stimmen (Steffi/Yannick/Anna) bereits installiert.

### Optionales Zubehör



Sprachoptionen: weitere Sprachen mit verschiedenen Stimmvarianten



Speicherkarte: SD-Karte zur Erweiterung des Speichers in verschiedenen Größen



Zusätzliches Netzteil: als Ergänzung in häufig genutzten Räumen

## Technische Daten

### Ausstattung:

- 40 Brailleelemente mit Cursorrouting
- wechselbare Braille- und Standardtastatur
- eingebauter Stereolautsprecher
- eingebautes Mikrofon

### Steuerung:

- Navistick zur komfortablen Bedienung und 4 Funktionstasten zur Steuerung wichtiger Funktionen
- Standardtastatur mit 69 Tasten und taktiler Markierung oder Brailletastatur mit 8 Punkt Brailleeingabe

### Sprache:

- Sprachausgabe in sehr guter Verständlichkeit
- verschiedene Sprachen möglich
- 3 Textstimmen im Lieferumfang enthalten

### Schnittstellen:

- WLAN mit Wi-Fi Protected Access (WPA2) - IEEE 802.11 g
- 4 Bluetooth-Kanäle
- USB (Master) Typ-A
- Mini-USB (Slave) Typ-Mini-B
- Kopfhörer-Ausgang 3,5 mm Klinenstecker Stereo
- Mikrofon-Eingang 3,5 mm Klinenstecker
- SDHC-Speicherkarteneinschub (nach SD 2.0 Spezifikation)

### Speicher:

- 256 MB RAM und 32 GB Flash
- 4 GB SDHC-Karte im Lieferumfang

### Akku:

- Eingebauter Li-Ionen-Akku
- Laufzeit bis zu 20 Stunden

### Maße und Gewicht:

- 29,7 × 15,2 × 2,7 cm
- ca. 1280 g

### Gehäuse:

- Oberschale aus Aluminium
- Unterschale aus Kunststoff mit hoher Festigkeit



*Interaktive Verbindung mit fünf Geräten gleichzeitig.*



*In der optionalen Kunstledertasche ist Pronto! 40 V4 jederzeit einsatzbereit.*